液晶テレビ保護パネル対応表(Panasonic)

本対応表は全サイズ共通の対応一覧表となります。

テレビ型番の横にある「対応品番」を必ずご確認のうえ、商品をお買い求めください。

※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱により、パネルの反りが発生する場合があります。
※機種によっては、画面下にあるスピーカー部にフィルターが被る場合がございます。
※テレビの厚みが薄く、取り付けが不安定な場合は、付属の面ファスナーで土台、前面などを固定してください。

2020/7/13時点

メーカー名	シリーズ	インチ	型番	対応	注意
Panasonic	A305	32	TH-32A305	YK-CRT012	
		39	TH-39A305	YK-CRT013	左右7.5、下7mmほみですが、使用できます。
		50	TH-50A305	YK-CRT016	
	A320	32	TH-32A320	×	
	AF1	42	TH-42AF1J	YK-CRT014	左右5.5mm、下19mmほみですが、使用できます。
		49	TH-49AF1J	YK-CRT022	下9mmほみですが、使用できます。
		55	TH-55AF1J	YK-CRT018	左右1.5mm、下13mmほみですが、使用できます。
	AS600	42	TH-42AS600	YK-CRT014	
	AS630	50	TH-50AS630	YK-CRT016	
	AS650	42	TH-42AS650	YK-CRT014	
		47	TH-47AS650	YK-CRT015	
		55	TH-55AS650	YK-CRT018	
	AS800	47	TH-47AS800	YK-CRT015	
		55	TH-55AS800	YK-CRT018	
	AX700	40	TH-40AX700	YK-CRT013	
		48	TH-48AX700	YK-CRT022	左右1mmほみですが、使用できます。
	AX800	50	TH-50AX800	YK-CRT016	
	AX800F	50	TH-50AX800F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		58	TH-58AX800F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		55	TH-55AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	AX900	65	TH-65AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
		65	TH-65AX900	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	AX900F	55	TH-55AX900F	×	人感センサーの反応で内蔵カメラが上部よりポップアップされるため取付不可
	BF1	65	TH-65BF1J	YK-CRT024	×タッチ操作には非対応です。
	BFE1	65	TH-65BFE1J	YK-CRT024	×タッチ操作には非対応です。
	BQ1	75	TH-75BF1E1J	×	
		65	TH-65BQ1J	YK-CRT024	×タッチ操作には非対応です。
		75	TH-75BQ1J	×	
	C2	19	TH-19C2	×	
		22	TH-L22C2	×	
		32	TH-L32C2	×	
	C21	19	TH-L19C21	×	
	C3	19	TH-L19C3	×	
		32	TH-L32C3	×	
		37	TH-L37C3	×	
	C300	32	TH-32C300	YK-CRT012	
		42	TH-42C300	YK-CRT014	
		50	TH-50C300	YK-CRT016	
	C305	19	TH-19C305	×	
		24	TH-24C305	×	
		32	TH-32C305	YK-CRT012	
		42	TH-42C305	YK-CRT014	
		50	TH-50C305	YK-CRT016	
	C320	32	TH-32C320	YK-CRT012	
	C325	24	TH-24C325	×	
		32	TH-32C325	YK-CRT012	
	C5	19	TH-L19C5	×	
		23	TH-L23C5	×	
		26	TH-L26C5	×	
		32	TH-L32C5	×	
		37	TH-L37C5	×	
	C50	19	TH-L19C50	×	
		32	TH-L32C50	×	
	C6	32	TH-L32C6	×	
	C60	39	TH-L39C60	YK-CRT013	左右5.5mmほみですが、使用できます。
		50	TH-L50C60	×	
	C65	50	TH-L50C65	YK-CRT016	
	CF5	19	TH-L19CF5	×	
	CQ1	43	TH-43CQ1J	YK-CRT014	
		50	TH-50CQ1J	YK-CRT016	下5mmほみですが、使用できます。
		55	TH-55CQ1J	YK-CRT018	
		65	TH-65CQ1J	YK-CRT024	
	CS650	43	TH-43CS650	YK-CRT014	
		49	TH-49CS650	YK-CRT022	
	CX700	40	TH-40CX700	YK-CRT013	下5mmほみですが、使用できます。
		50	TH-50CX700	YK-CRT016	
		55	TH-55CX700	YK-CRT018	
		49	TH-49CX800	YK-CRT022	
	CX800	55	TH-55CX800	YK-CRT018	
	CX800N	60	TH-60CX800	YK-CRT019	
		49	TH-49CX800N	YK-CRT022	
		55	TH-55CX800N	YK-CRT018	
		60	TH-60CX800N	YK-CRT019	
	D2	19	TH-L19D2	×	
		22	TH-L22D2	×	
		26	TH-L26D2	×	
		32	TH-L32D2	×	
		37	TH-L37D2	×	
		42	TH-L42D2	×	
	D300	19	TH-19D300	×	
		24	TH-24D300	×	
		32	TH-32D300	YK-CRT012	
		43	TH-43D300	YK-CRT014	
		49	TH-49D300	YK-CRT022	
	D305	24	TH-24D305	×	
		32	TH-32D305	YK-CRT012	
		43	TH-43D305	YK-CRT014	
		49	TH-49D305	YK-CRT022	
	D320	24	TH-24D320	×	
		32	TH-32D320	YK-CRT012	
	D325	24	TH-24D325	×	
		32	TH-32D325	YK-CRT012	
	DT3	32	TH-L32DT3	×	
		37	TH-L37DT3	×	
	DT5	42	TH-L42DT5	YK-CRT014	
		47	TH-L47DT5	×	
	DT60	42	TH-L42DT60	YK-CRT014	左右1mmほみですが、使用できます。
		47	TH-L47DT60	×	
	DX600	40	TH-40DX600	YK-CRT013	下5mmほみですが、使用できます。
		49	TH-49DX600	YK-CRT022	
	DX750	43	TH-43DX750	YK-CRT014	
		49	TH-49DX750	YK-CRT022	
		55	TH-55DX750	YK-CRT018	
	DX770	50	TH-50DX770	YK-CRT016	左右0.5mm、下5mmほみですが、使用できます。
		58	TH-58DX770	YK-CRT023	
	DX800	50	TH-50DX800	YK-CRT016	左右0.5mm、下5mmほみですが、使用できます。
		58	TH-58DX800	YK-CRT023	
		49	TH-49DX850	YK-CRT022	
	DX850	55	TH-55DX850	YK-CRT018	下2mmほみですが、使用できます。
		60	TH-60DX850	YK-CRT019	左右のスピーカー部に1.3mmずつ被ります。
	DX950	58	TH-58DX950	YK-CRT023	
		65	TH-65DX950	YK-CRT024	
	E300	19	TH-19E300	×	
		24	TH-24E300	×	
		32	TH-32E300	YK-CRT012	
		43	TH-43E300	YK-CRT014	
		49	TH-49E300	YK-CRT022	
	E5	42	TH-L42E5	×	
	E60	42	TH-L42E60	YK-CRT014	左右0.5mmほみですが、使用できます。
		50	TH-L50E60	YK-CRT016	
	EF1	32	TH-32EF1J	YK-CRT012	下7mmほみですが、使用できます。
	EQ1	43	TH-43EQ1J	YK-CRT014	
		50	TH-50EQ1J	YK-CRT016	下5mmほみですが、使用できます。
		55	TH-55EQ1J	YK-CRT018	
		65	TH-65EQ1J	YK-CRT024	
		75	TH-75EQ1J	×	
		86	TH-86EQ1J	×	
	ES500	24	TH-24ES500	×	
		32	TH-32ES500	YK-CRT012	
	ET5	32	TH-L32ET5	×	
		37	TH-L37ET5	×	
		42	TH-L42ET5	×	
		47	TH-L47ET5	×	
	EX600	43	TH-43EX600	YK-CRT014	
		49	TH-49EX600	YK-CRT022	
		55	TH-55EX600	YK-CRT018	
	EX750	43	TH-43EX750	YK-CRT014	
		49	TH-49EX750	YK-CRT022	
		55	TH-55EX750	YK-CRT018	
	EX780	65	TH-65EX780	YK-CRT024	
	EX850	49	TH-49EX850	YK-CRT022	
		55	TH-55EX850	YK-CRT018	
	EZ950	60	TH-60EX850	YK-CRT019	下2mmほみですが、使用できます。
		55	TH-55EZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		65	TH-65EZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
	EZ1000	65	TH-65EZ1000	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		77	TH-77EZ1000	×	
	F1	17	TH-L17F1	×	
	F300	32	TH-32F300	YK-CRT012	
		43	TH-43F300	YK-CRT014	
	FT60	42	TH-L42FT60	YK-CRT014	左右1mmほみですが、使用できます。
		47	TH-L47FT60	×	
	FX500	43	TH-43FX500	YK-CRT014	
		49	TH-49FX500	YK-CRT022	
		43	TH-43FX600	YK-CRT014	
	FX600	49	TH-49FX600	YK-CRT022	
		55	TH-55FX600	YK-CRT018	
	FX750	43	TH-43FX750	YK-CRT014	
		49	TH-49FX750	YK-CRT022	
		55	TH-55FX750	YK-CRT018	
	FX780	65	TH-65FX780	YK-CRT024	
	FX800	55	TH-55FX800	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		65	TH-65FX800	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
	FZ950	55	TH-55FZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		65	TH-65FZ950	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
	FZ1000	55	TH-55FZ1000	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		65	TH-65FZ1000	×	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
	G2	32	TH-L32G2	×	
		37	TH-L37G2	×	
		42	TH-P42G2	×	
		46	TH-P46G2	×	
		50	TH-P50G2	×	
	G3	42	TH-L42G3	×	
	G300	19	TH-19G300	×	
		24	TH-24G300	×	
		32	TH-32G300	YK-CRT012	
	GR770	43	TH-43GR770	YK-CRT014	
		49	TH-49GR770	YK-CRT022	
	GT3	42	TH-P42GT3	×	
		46	TH-P46GT3	×	
		50	TH-P50GT3	×	
	GT5	42	TH-P42GT5	×	
		50	TH-P50GT5	×	
	GT60	50	TH-P50GT60	×	
	GX500	43	TH-43GX500	YK-CRT014	
		49	TH-49GX500	YK-CRT022	
	GX750	43	TH-43GX750	YK-CRT014	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		49	TH-49GX750	YK-CRT022	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		43	TH-43GX755	YK-CRT014	
	GX755	49	TH-49GX755	YK-CRT022	
		55	TH-55GX755	YK-CRT018	
	GX850	43	TH-43GX850	YK-CRT014	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		49	TH-49GX850	YK-CRT022	TVの厚みが薄い為、取付けることができません。
		55	TH-55GX850	YK-CRT018	上部のスピーカーにフィルターがぶつかるため。
		65	TH-65GX850	YK-CRT024	上部のスピーカーにフィルターがぶつかるため。
	GX855	43	TH-43GX855	YK-CRT014	
		49	TH-49GX855	YK-CRT022	
		55	TH-55GX855	YK-CRT018	
		65	TH-65GX855	YK-CRT024	
	GZ1000	55	TH-55GZ1000	×	
		65	TH-65GZ1000	×	
	GZ1800	55	TH-55GZ1800	×	
		65	TH-65GZ1800	×	
	GZ2000	55	TH-55GZ2000	×	
		65	TH-65GZ2000	×	
	HX750	43	TH-43HX750	YK-CRT014	
		49	TH-49HX750	YK-CRT022	
		55	TH-55HX750	YK-CRT018	
	HX850	43	TH-43HX850	YK-CRT014	
		49	TH-49HX850	YK-CRT022	
		55	TH-55HX900	YK-CRT018	
	HX900	65	TH-65HX900	YK-CRT024	
		75	TH-75HX900	×	
	HX950	55	TH-55HX950	YK-CRT018	
		65	TH-65HX950	YK-CRT024	
	HZ1000	55	TH-55HZ1000	×	
		65	TH-65HZ1000	×	
	HZ1800	55	TH-55HZ1800	×	
		65	TH-65HZ1800	×	
	LF80	42	TH-42LF80J	YK-CRT014	左右5.5mm、下19mmほみですが、使用できます。
		49	TH-49LF80J	YK-CRT022	下9mmほみですが、使用できます。
		55	TH-55LF80J	YK-CRT018	左右1.5mm、下13mmほみですが、使用できます。
	LFE8	43	TH-43LFE8J	YK-CRT014	
	LFV9	49	TH-49LFV9J	YK-CRT022	左右2.26mm、下24.1mmほみですが、使用できます。
	LFV9	55	TH-55LFV9J	YK-CRT018	左右9.3mm、下27.8mmほみですが、使用できます。
	LFE8	55	TH-55LFE8J	YK-CRT018	
	LQ70	84	TH-84LQ70J	×	
		98	TH-98LQ70J	×	
	LQ70L	84	TH-84LQ70LJ	×	
		98	TH-98LQ70LJ	×	
	SF1H	42	TH-42SF1HJ	YK-CRT014	左右5.5mm、下19mmほみですが、使用できます。
		49	TH-49SF1HJ	YK-CRT022	下9mmほみですが、使用できます。
		55	TH-55SF1HJ	YK-CRT018	左右1.5mm、下13mmほみですが、使用できます。
	SF2	43	TH-43SF2J	YK-CRT014	下1mmほみですが、使用できます。
		49	TH-49SF2J	YK-CRT022	
		55	TH-55SF2J	YK-CRT018	下2mmほみですが、使用できます。
	SF2H	70	TH-70SF2HJ	×	
		80	TH-80SF2HJ	×	
	SQ1	49	TH-49SQ1J	YK-CRT022	
		55	TH-55SQ1J	YK-CRT018	
		65	TH-65SQ1J	YK-CRT024	
		75	TH-75SQ1J	×	
		86	TH-86SQ1J	×	
		98	TH-98SQ1J	×	
	VF1H	55	TH-55VF1HJ	YK-CRT018	左右10mm、下29mmほみですが、使用できます。
		49	TH-49XF1HJ	YK-CRT022	
		49	TH-49XF1HTJ	YK-CRT022	×タッチ操作には非対応です。
	VF2	55	TH-55VF2J	YK-CRT018	左右10.7mm、下30.7mmほみですが、使用できます。
	VF2H	55	TH-55VF2HJ	YK-CRT018	左右10.7mm、下30.7mmほみですが、使用できます。