


テレビ・ディスプレイホルダー (EEX-TVA01)

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。



最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①テレビ・ディスプレイホルダー …………… 1台
- ②ゴムバンド …………… 1本
- ③取扱説明書(本書) …………… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-TVA01)と上記の番号(①~③)と名称(ゴムバンドなど)をお知らせください。


使用上のご注意

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。


- 耐荷重(1kg)以上の物は取付けないでください。
- 対応機種以外の機器は取付けないでください。
- 機器を取付けたまま本製品を移動させないでください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。また、不安定な角度で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

使用方法

①長さと角度を調整して、水平になるようにディスプレイの上に置きます。



②ゴムバンドでApple TVなどを固定します。



Ver.1.0

山陽トランスポート株式会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島禰田町1861 TEL: 086-473-9152

BI/AJ/RK_pdf