

TVストッパー 取扱説明書

この度は、TVストッパー「200-QL011・200-QL012」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|----------|----|------------|----|
| ①TVストッパー | 1本 | ⑤ボルト(M8) | 2本 |
| ②ボルト(M4) | 2本 | ⑥ワッシャー | 2枚 |
| ③ボルト(M5) | 2本 | ⑦アルコールパッド | 1枚 |
| ④ボルト(M6) | 2本 | ⑧取扱説明書(本書) | 1部 |

※欠品や破損があった場合は、品番(200-QL011など)と上記の番号(①～⑧)と名称(ワッシャーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

取扱い上のご注意


- 接着材付きフックは、接着材の全面をテレビ台の平面に取付けてください。
- 取付け完了後、ベルトに緩みがないか、適切に固定されているかをご確認ください。
- 機種によりテレビ背面の取付け用ボルトが異なります。付属ボルトで合うものをご使用ください。
- 接着材を取外す際、取付け面によっては塗装が剥かれる恐れがあります。
- 接着材は貼付け後、72時間は動かさないようにしてください。
- 直射日光の当たる場所や火気の近くでのご使用は避けてください。
- 落下、転倒防止目的以外ではご使用にならないでください。
- 本製品を口に入れないでください。
- 子供の手の届かない場所で保管してください。
- 本製品は災害や事故などの被害を補償するものではありません。
- 壁掛け用のボルト穴がない場合は対応できません。
- テレビは後方に倒れることがあります。

1.特長


- 耐震度6強です。
- 52型以下(200-QL011)・65型以下(200-QL012)テレビの移動・転倒を防止する固定具です。
- 強力接着固定の為、テレビ台やテレビスタンドへの穴あけ工事が不要です。
- 一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、固定部品、ボルトを黒色にしていますので、設置していても目立ちません。

2.各部の名称

①TVストッパー



②～⑤ボルト(M4～8)



⑥ワッシャー



⑦アルコールパッド



3.仕様

品番	200-QL011	200-QL012
サイズ	フック部/42×42×17mm ベルト長/2800mm	フック部/42×42×17mm ベルト長/3800mm
重量	約95g	約115g
対応テレビ	52型以下	65型以下
対応接着パッド	LQ-45(別売り)	LQ-45(別売り)

4.取付け方法

1. ベルトが左右均等になるように、前面からベルトを巻き付けます。
※ベルトがよじれないようにします。
2. 穴あきフックをテレビ背面に付属のボルトで固定します。
※付属のボルトからテレビに合うボルト2本を選択し、プラスドライバーで固定します。細い2種類のボルト(②M4・③M5)を使用する場合は、フックと間にワッシャーを入れます。
3. テレビ背面から後ろ15～20cmの位置に接着材付きフックを貼付けます。
※テレビ台のフック接着位置周辺を、付属のアルコールパッドでよく拭きます。アルコールをよく乾燥させてから、剥離シートを剥がし、接着します。
4. バックルを手に持ち長さを調整し、ベルトが緩まないように全体的に締め上げます。
※強く締めすぎないようにしてください。多少の遊びがあっても問題ありません。
5. 余ったベルトは折り畳んでベルト通しに挟み込みます。
※気になる場合はハサミでカットします。

5.取外し方法

1. 穴あきフックを取外します。(左右2ヶ所)
 2. 剥離工具(別売り)または市販のマイナスドライバーなどを、接着材付きフックに差込みます。水平方向にゆっくりと回転させて、接着材付きフックを取外します。(左右2ヶ所)
※テレビ台に傷をつけないようゆっくり作業します。
- ※再使用の場合は、別売りのLQ-45交換用テープをご使用ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BJ/AB/RKDaJ